

Etapid

Cembriti fassaadiplaatide õnnestunud paigalduseks

1. Hoidmine

Tööplatsile saanud plaadid tuleb kohe üle kontrollida (eemaldage pakkekile) ning seejärel tuleb plaadivirnad viivitamatult kaitsta ilmastikumõjude eest kas presendiga või hoida neid kaetud ruumis. Kaubaalusel olevaid virnu hoida tööplatsil kuival ja tasasel pinnal ning võimaliku maapinna niiskuse peab presendi alt ära juhtima õhuvahetus.

2. Paigaldamine

Järgige paigaldusjuhises märgitud kruvide/neetide nõutavat servakaugust (soojus- ja niiskuspaisumise/-kokkutõmbumise tõttu). Esmalt kinnitage plaat keskel, nn tugipunktist. Kruvisid ei tohi liiga pingule keerata, plaat peab püsima sirgelt.

NB! Märgi plaate ei tohi paigaldada. Plaate ei tohi paigutada pötkliitega, vaid plaatide vahele tuleb jätta 8 mm vuugid. Kui plaat külgnab mingi muu materjaliga, piisab 4 mm vuugist. Plaatimisel järgige ventileeritava taustkonstruktsiooni jaoks vajalikku õhuvahet sokliühenduses, räästas ning avade üla- ja alaservades (200 cm²/jm).

3. Taustkonstruktsioon

Plaadid tuleb alati paigaldada püstsuunalise taustkarkassi külge (materjal: puit C24, teras > 1,2 mm S280GD + Z275, alumiinium > 1,8 mm AW-6063 T66). Karkassivahe max k600 mm (objektikohased tuulekoormuse mõõtmised ehitusplaneerijalt).

4. Töötlemine

Puhta löikejoone saamiseks on saagimisel soovitatav kasutada Cembriti teemantketast.

Saagimis-/puurimistolm tuleb kuiva plaadi pinnalt kohe ära pühkida kas pehme harja või lapiga.

Saagimiseks on soovitatav kasutada tolmueemaldusega ketassaagi. Saetud servad tuleb üle töödelda plaatidega komplektis oleva servakaitse/-värviga (Patina- ja värvimata Classic-plaatide servi ei ole vaja töödelda). Kui karkass on metallist või alumiiniumist, tuleb plaatidesse puurida eelavad.

Eelavade läbimõõt kruvide jaoks on 8 mm ja neetide jaoks 9 mm.

5. Puhastamine

Paigaldamisel tekkiva tolmu ja mustuse plaatidelt eemaldamiseks võib kasutada õrnatoimelist

üldpuhastusvahendit ja vett (mitte lahusteid). Puhastamisel võib abiks kasutada pehmet käsna või harja.

Lõpuks loputage plaadid veega ja kui vaja, pühkige üle puhta lapiga.